



Update Anleitung

Es gibt zwei Unterschiedliche Update Dateien. Man erkennt sie an der Endung.

- 1. Die Musical Resource Update Datei (Endung: .FUP).** Diese Datei wird zum Update auf das Root Verzeichnis eines USB Sticks kopiert (nicht in einen Ordner kopieren). Die komplette Bezeichnung ist **DB_MAXII_MR_V.xx.xx.xx.FUP**. Nachdem sie diese Datei auf Ihren USB Stick kopiert haben stecken sie den USB Stick in ihr Instrument. Jetzt drücken Sie am **MAX II** die Tasten **„Store“**, **„M1“** & **„M3“** gleichzeitig und schalten **dann** das Keyboard ein. Jetzt erscheint der Update Bildschirm und sie bekommen die aktuelle und die neue Version angezeigt. Stimmen die Daten, drücken sie bitte auf die Schaltfläche **„Start Update“**. Nach dem Update startet das Instrument selbstständig neu. Danach ist dieses Update abgeschlossen und sie können die neuen Funktionen und Möglichkeiten genießen.
- 2. Soundbank Update (Endung: .mpk)** Kopieren sie die Datei auf Ihren USB Stick. (Achtung: diese Datei ist relativ groß, etwa 768MB). Starten sie den MAX II und stecken sie den USB Stick in ihr Instrument. Drücken sie auf dem Bedienpanel den Schalter **„USB Device“**. Jetzt wird ihnen im Bildschirm der Inhalt Ihres USB Stick's angezeigt. Wählen Sie die .MPK Datei aus und drücken auf die Schaltfläche **„Execute“**. Danach werden sie gefragt ob sie diese Datei laden möchten. Drücken sie, wenn alles richtig angezeigt wird, auf **„JA“**. Danach kommt noch ein Hinweis dass sie das Instrument beim Update Vorgang nicht ausschalten dürfen, ansonsten können Schäden entstehen. Drücken sie auch hier auf die Schaltfläche **„Ja“**. Jetzt wird die neue Soundbank installiert. Der Vorgang dauert etwa 25 Minuten. Danach erscheint eine Bestätigung's Anzeige. Starten sie das Instrument neu und genießen sie die neuen Klänge.